

SOMA LEDLİ EL FENERİ / CT-9952L

Değerli Müsterimiz,

Bu kullanım kılavuzu maksimum performans sağlamak için gerekli bilgileri içermektedir. Ürün garantisinin geçerli olması için kullanım kılavuzunda yer alan hususların uygulanması gerekmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER


| | |
|-----------------------|------------------|
| Güç | : 3 W |
| Gerim | : 220-240 V |
| Frekans | : 50-60 Hz |
| Renk Sıcaklığı | |
| Güçlü Işık | : 13000 K ±10% |
| Zayıf Işık | : 9000 K ±10% |
| Işık Akısı | |
| Güçlü Işık | : 160 lm ±10% |
| Zayıf Işık | : 53 lm ±10% |
| Koruma Sınıfı | : IP20-Class III |
| Işık Açısı | : 90° |
| Beyan Akımı | |
| Güçlü Işık | : 700 mA ±10% |
| Zayıf Işık | : 175 mA ±10% |
| Şarj süresi | : 12-15 saat |
| Yanma süresi | : 14 saat |

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar;

Ürünler nakliye sırasında direkt darbelerle karşı korunmalıdır. Taşıma ve nakliye sırasında oluşabilecek hasarları yüklenici, yükleyici, altıcı ve kullanıcı sorumluluğundadır. Ürünün herhangi bir zarar görmemesi için ambalajın içinde taşınması gerekir.

Kullanım Alanları

Apartmanlar
Restoranlar
Kafeler
Hastaneler
Ofisler
AVM'ler



- 1- Açma Kapama
- 2- Işık
- 3- Şarj göstergesi
- 4- Güç Kablosu Bölümü

CIHAZI NASIL ÇALIŞTIRACAKSINIZ ?

- Dügmeye bir kez bastığınızda ışık güçlü olarak yanacaktır.
- Dügmeye ikinci kez bastığınızda zayıf ışık yanacaktır.
- Dügmeye üçüncü kez basıldığında ışık kapanacaktır.

NASIL ŞARJ EDECEKSİNİZ?

- Şarj etmeden önce voltaj ayarına dikkat ediniz.
- Kabloyu bağlayın, şarj göstergesi yanarak ürünün şarj edildiğini gösterir.
- Şarj sırasında ürünün kapalı olduğundan emin olunuz.
- Ürün şarj sırasında ısınabilir.

GÜVENLİK UYARILARI

- Ürününüzü teslim alırken, fiziksel bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Nakliye hasarlı ürünlerin değişimini kargodan yada ambardan talep ediniz.
- Ürününüzü teslim alırken, ürün ile birlikte gelmesi gereken aksesuarlar varsa tam olup olmadığını kontrol ediniz.
- Ürününüzün orijinal kutusunu veya paketini, aksesuar ve faturasını daha sonraki servis ihtiyacında kullanmak üzere saklayınız.
- Ürün barkodunun, modeli ve seri numarasının zarar görmemesine dikkat ediniz. Bunların okunmaması veya yıpranması durumu ürünüüz garanti kapsamına girmemektedir.
- Ürün kullanım arızaları haricinde kullanılmamalıdır.
- Satıcı firma, ürünün usulüne uygun olmayan bir şekilde kullanılmasından dolayı oluşabilecek yaralanma veya hasar görme vakalarında sorumluluk üstlenmez.
- Ürünün etiket üzerinde belirtilen çalışma geriliminden yüksek bir gerilim almadığından emin olunuz. Uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek arızalardan satıcı firma sorumlu tutulamaz ve arıza garanti kapsamında değerlendirilmez.
- Ürün elektrik kaçağı olabilecek yerlerde şarj etmeyiniz.
- Ürün üzerinde tadilat, tamir, oynama veya herhangi bir fiziksel müdahale bulunmaz. Bu işlem sonucu maddi hasar oluşabileceği gibi, ürün garantisinde geçersiz kalacaktır.

ÖNEMLİ BİLGİLER

1. Lütfen lambayı çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz.
2. Cihazlar sok şarjlıdır. Cihazı kullanmadan önce mutlaka şarj ediniz. Şarj edilmeden kullanılan ürünler garanti kapsamında değildir.
3. Fişi prize takmadan önce voltajı kontrol ediniz.
4. Işık zayıfladığında lambayı şarj ediniz.
5. Ürün kullanılmadığı zaman her 3 ayda bir en az 8 saat şarj edilmelidir.
6. Işıdak kullanılmadığında lütfen ışığı kapatınız.
7. Cihazın çalışma sıcaklığı 32 F'in (0 °C) ile 104 F'in (40 °C) arasındadır.
8. Işıdağın düğün çalışması için lütfen suyla ya da nemle temas etmesini engelleyiniz.
9. Cihazı kuru bir bezle siliniz. Cihazı temizlerken kimyasal veya benzin, tiner benzeri çözüteciler kullanmayınız.
10. Cihaz yalnızca uzman bir kişi tarafından açılmalıdır.
11. Ürün ömrünü kısaltmak istemiyorsanız cihazı sürekli şarjda takılı bırakmayınız.
12. Ürünü çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ürün kutusu içinde muhafaza ediniz.

UYARI : BATARYANIN ÖMRÜNÜ KORUMAK İÇİN IŞIK ZAYIFLADIĞINDA CIHAZI ŞARJ EDİNİZ.

GARANTİ BELGESİ

Garanti Şartları

- 1- Garanti süresi, ürünün fatura tarihinden itibaren başlar ve 1 yıldır.
- 2- Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3- Ürünün aylık olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a) Ücretsiz onarımı yaptırmak.
 - b) Onarımı yapılmadığı takdirde yeni ürünle değiştirilmesi.
- 4- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin ürünün onarımı yaptırmakla yükümlüdür.
- 5- Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi 20 iş gününü geçemez...
- 6- Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlarından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Arızalı ürünü garanti kapsamı dışına çıkaran kullanım hataları nelerdir?

Elektrik ve kullanıcının kullanımından doğan arızalar (elektrik kesilmesi, voltaj dalgalanması, makinarya ait olmayan aksesuar takılması ya da kullanılması zorunlu olan aksesuarların kullanılmaması gibi), garantili ürünlerde yetkili servis dışında herhangi bir müdahalenin yapılması, garanti etiketi olan ürünlerde etiketin zarar görmesi, cihazın diğ yüzeyinde oluşan kırık, çizik vb. nedenlerden meydana gelen arızalar, tozlu, rutubetli, aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda kullanılması sebebi ile oluşan arızalar, sel, yangın, deprem, yıldırım düşmesi vb. doğal afetlerin sebep olduğu arızalarda garanti kapsamı dışındadır.

Servis Adresi: Şair Ziya Paşa cad. Lakerdacı sk. Mimaroğlu Han. No12/A Şişhane Beyoğlu/İSTANBUL